


平成12年建設省告示第1460号の継手・仕口の基準に適合するよう金物等を適切に使用してください。告示適合金物の取付けの際は、それぞれの施工方法・注意事項に十分注意して施工してください。

問題施工の例



誤った取付け方

HD と干渉するため、筋かい金物が柱に取付けられていない。




正しい取付け方の例

内使いの筋かい金物を用いてHDとの干渉を避ける。



誤った取付け方

筋かい金物のビスが背割りに当たるため、強度確保ができない。




正しい取付け方の例

内使いの筋かい金物を用いて背割りと干渉を避ける。



誤った取付け方

柱下に基礎パッキンが無い
ため、土台に大きな力がかかる。



正しい取付け方の例

柱下、アンカーボルト下、継手下
には基礎パッキンを設ける。